Brugermanual

FISK

BRUGERMANUAL – FISK – DK VERSION 2

+45 86 44 73 55 info@danrehab.dk www.danrehab.dk

Læs brugermanualen nøje igennem, før du anvender produktet. Vær opmærksom på alle anvisninger og følg dem.

Max belastning FISK: 150 kg.

Højdeindstilling af sæde:



a. Placér Dem i siddestilling på skamlen, og grib fat om gasfjederens udløserarm (A), som sidder i højre side lige under det polstrede sæde.

b. Træk opad i udløserarmen – hermed udløses låsen på gasfjederen.

c. Ønskes sædehøjden øget, let presset af vægt på sædet – indtil den ønskede sædehøjde er nået. Slip derefter udløserarmen (A)

d. Ønskes sædehøjden reduceret, øges presset af vægt på sædet – indtil den ønskede sædehøjde er nået. Slip derefter udløserarmen (A). Max. 150 kg.

Vær opmærksom på øget tipningsfare ved låste hjul.

+45 86 44 73 55 info@danrehab.dk www.danrehab.dk

Vedligeholdelse & Rengøring

1. Efterse jævnligt sædet og dets fastspænding.

2. HJULENE tjekkes med jævne mellemrum – efterspændes om nødvendigt – og skal holdes fri for bl.a. hår for at bevare den optimale køreevne.

3. Udskift slidte eller ødelagte dele:
   HELLERE ÉN GANG FOR MEGET END ÉN FOR LIDT!

4. Rengøring foretages med almindelige ikke-ætsende rengøringsmidler.

Danrehab A/S, Vejlevej 15, 7160 Tørring erklærer på eget ansvar, at FISK, som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med EU-Direktiv 2007/47/ EC, DIN EN ISO 12182.

+45 86 44 73 55 info@danrehab.dk www.danrehab.dk

Dette produkt skal genbruges i henhold til nationale regler. Efter adskillelse af produktet skal du sortere komponenterne ud fra hvad de er lavet af, og genbruge dem individuelt. Kontakt venligst dit lokale genbrugssted for vejledning, hvis det er nødvendigt.

www.danrehab.dk

CE

+45 86 44 73 55 info@danrehab.dk www.danrehab.dk